

cleer

ARC 3

Open Ear True Wireless Headphone

User Manual

Cleer ARC 3 Earbuds Model: GS1399E Charging case Model: GS1399C EST NO: 102353-CHN-1

OWN THE MOMENT

Find this user manual on www.cleeraudio.com

Follow us on social media




v6

Fitting | Mise en place | Instalación

Rotate the earbud and slide the ear hook behind your ear until it rests gently over the top of your ear. Adjust the hinge to find the position that works best for you.

Tournez la corne d'oreille et faites-la glisser derrière votre oreille jusqu'à ce qu'elle repose délicatement sur le dessus de votre oreille.

Gire la bisagra del codo y deslice el codo por detrás de la oreja hasta que descansa suavemente sobre la parte superior de la oreja.



Tap x 5 | Toucher x 5 | Toque x 5

Choose "Cleer ARC 3" to connect. Choisissez "Cleer ARC 3" pour vous connecter. Elija "Cleer ARC 3" para conectarse.

OPTIMIZED FOR Dolby Atmos

This function is deactivated by default. You can quickly activate or deactivate the function according to your needs in the following ways:

Cette fonction est désactivée par défaut. Vous pouvez rapidement activer ou désactiver la fonction de la manière suivante, selon vos besoins:

Esta función está desactivada por defecto. Puede activarla o desactivarla rápidamente en función de sus necesidades de las siguientes formas:



A: Operate on the home page of the Cleer+ App. A: Action dans la page d'accueil de l'application Cleer+. A: Use la página de inicio de la aplicación Cleer+.




B: Operate on the Dolby page of the charging case touch screen. B: Action dans la page Dolby de l'écran tactile du boîtier chargeur. B: Use la página Dolby de la pantalla táctil del estuche de carga.



C: Tap and hold the touch area of either earbud for more than 2 seconds. C: Pression pendant plus de 2 secondes sur la zone tactile de l'un des écouteurs. C: Mantenga pulsada la zona táctil de cualquier auricular durante más de 2s

Earbuds control (Playback and call) | Commandes des écouteurs (Lecture et appel) | Control de auriculares (Reproducción y llamada)


* You can customize the touch on Cleer+ App by yourself. | Vous pouvez personnaliser vous-même les touches de l'application Cleer+. | Puede personalizar el toque en Cleer+ App por sí mismo.



- Tap x 1 / Toucher x 1 / Toque x 1: Music: Play/Pause / Musique: Lecture/Pause / Música: Reproducir/ Pausar
- Tap x 2 / Toucher x 2 / Toque x 2: Music: Next track / Musique: Piste suivante / Música: Siguiete pista / Call: Pick up/hang up call / Appel: décrocher/raccrocher / Llamada: Contestar/Colgar llamada
- Tap x 3 / Toucher x 3 / Toque x 3: Music: Previous track / Musique: Piste précédente / Música: Pista anterior


Earbuds control (Volume) | Commandes des écouteurs (Volume) | Control de auriculares (Volumen)

* This function is not available when using a single earbud. | Cette fonction n'est pas disponible lors de l'utilisation d'un seul écouteur. | Esta función no está disponible al utilizar un solo auricular.



- Right earbud | Écouteur droit | Auricular derecho: Tap x 2 + Hold / Toucher x 2 + Maintenir / Toque x 2 + Mantenga: Volume up continuously / Augmentation continue du volume / Subir el volumen continuamente
- Left earbud | Écouteur gauche | Auricular izquierdo: Tap x 2 + Hold / Toucher x 2 + Maintenir / Toque x 2 + Mantenga: Volume down continuously / Baisser le volume en continu / Bajar el volumen continuamente

Overview | Présentation | Descripción general



- 1 Touch screen
- 2 Touch control area
- 3 LED indicators
- 4 Multi Function Button




- 1 Écran tactile
- 2 Zone de commande tactile
- 3 Témoins
- 4 Bouton multifonction




- 1 Pantalla táctil
- 2 Área de control táctil
- 3 Indicadores LED
- 4 Botón multifuncional

Power on | Allumage | Encender



* The earbuds can only be powered on one by one
* Les écouteurs ne peuvent être mis sous tension qu'un par un
* Los auriculares sólo pueden encenderse de uno en uno
Tap x 3 + Hold / Toucher x 3 + Maintenir / Toque x 3 + Mantenga

Power off | Éteindre | Apagar



Tap x 3 + Hold / Toucher x 3 + Maintenir / Toque x 3 + Mantenga

Voice control

* Default to be closed, activated in the Cleer+ App.



When using the earbuds, simply say the following statements to control the earbuds.

- Previous song/Next song
- Play music/Pause music
- Volume up/Volume down
- Pick up/Reject call

LED behavior | Comportement des témoins | Funcionamiento de LED



- : Not connected to any device / Pas de connexion à un appareil / No conectado a ningún dispositivo
- ○ ○: Connected to a device / Connecté à un appareil / Conectado a un dispositivo
- ● ● ● ●: Pairing / Appairage / Modo de emparejamiento
- ● ●: Battery below 10% / Batterie inférieure à 10% / Batería por debajo del 10%
- : Charging / Charge / Cargando
- LED OFF / TÉMOIN ÉTEINT / LED APAGADO: Fully charged / Charge complète / Completamente cargada

First-use | Première utilisation | Primer uso



For the first-use, tap and hold the Multi Function Button 2 seconds to power on.
* When unboxing for the first time, please remove the protective film.


Pour la première utilisation, appuyez pendant 2 secondes sur le bouton multifonction pour l'allumer.
* Retirez le film protecteur lors du premier déballage.

Para utilizarlo por primera vez, mantenga pulsado el Botón multifuncional durante 2s para encenderlo.
* Al desempaquetarlo por primera vez, retire la película protectora.



Correct fitting position / Position d'adaptation correcte / Posición de instalación correcta

Bluetooth pairing | Appairage Bluetooth | Emparejamiento Bluetooth




Put both earbuds back to the charging case, close the case, slide to the left or right on the touch screen to the pairing page, select "Pairing Mode", and then take out the earbuds. After that, the earbuds will enter Bluetooth Pairing Mode, and can be searched by other devices.

Remettez les deux écouteurs dans le boîtier chargeur, fermez le boîtier, balayez vers la gauche ou la droite sur l'écran tactile jusqu'à la page de l'appairage, sélectionnez « Appairage », puis retirez les écouteurs. Les écouteurs passent ensuite à l'appairage Bluetooth et peuvent être détectés par d'autres appareils.

Vuelva a colocar los dos auriculares en el estuche de carga, cierre el estuche, deslice hacia la izquierda o la derecha en la pantalla táctil hasta la página de emparejamiento. Seleccione "Modo de emparejamiento" y luego retire los auriculares. Después, los auriculares entrarán en el modo de emparejamiento Bluetooth y podrán buscarlos otros dispositivos.

Head motion control (Call) | Commandes par mouvements de la tête (Appel) | Control de movimiento de la cabeza (Llamada)

* Default to be closed, activated in the Cleer+ App. | Cette fonction est désactivée par défaut. Activez-la dans l'application Cleer+. | Esta función está desactivada por defecto. Actívala en Cleer+ App.




Nod x2 / Hochement de tête x2 / Asentir x2

Call: Pick up / Appel: décrocher / Llamada: Contestar

Shake head x2 / Secouer la tête x2 / Sacudir la cabeza x2

Call: Hang up/Reject / Appel: Raccrocher/Rejeter / Llamada: Colgar/ Rechazar

Charging | Charge | Cargando



Connect ARC 3 charging case to a power source or place the charging case on wireless charging pad. A fully charged unit will give you 10 hours of total playtime in the earbuds and an additional 40 hours with the charging case.

Connectez le boîtier chargeur ARC 3 à une source d'alimentation ou placez le boîtier chargeur sur un chargeur sans fil. Une charge de 5 minutes des écouteurs offre 1,5 heure de lecture avec des écouteurs complètement chargés. Le boîtier chargeur ajoute 40 heures supplémentaires.

Conecte el estuche de carga ARC 3 a una fuente de alimentación o colóquelo en una plataforma de carga inalámbrica. Una carga de 5 minutos de los auriculares ofrecerá 1,5 horas de tiempo de reproducción con los auriculares totalmente cargados. Con 40 horas adicionales con el estuche de carga.

